

Handleiding Springkussen Unicorn Slide

Amuserent[®]

Fun | Games | Events

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dit springkussen mag enkel en alleen gebruikt worden onder continue toezicht van een volwassen persoon!

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze handleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften! Het niet naleven van de voorschriften zoals opgesteld door de fabrikant kan schade of ernstig letsel tot gevolg hebben!

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een bedrag van € 15,00 in rekening gebracht.



Handleiding Springkussen Unicorn Slide

Lees voor het gebruik deze handleiding volledig door. Indien u deze handleiding niet begrijpt of andere vragen heeft, neem dan contact op met Amuserent Sittard..

Voordat u het speeltoestel gaat plaatsen dient u de locatie te controleren op geschiktheid. Controleer of er geen scherpe delen zijn zoals stenen, takken en muurtjes waar het speeltoestel langs kapot kan schuren.

Gebruik altijd een geaard stopcontact en rol een verlengkabel volledig af.

Plaats het springkussen op een vademende ondergrond zoals bijvoorbeeld gras. Let op dat de ondergrond voldoende vlak is (helling max. 5%) en dat de ondergrond vrij is van scherpe delen!

Het springkussen mag nooit nat gemaakt worden met water!

Gebruiksaanwijzing:

- Dit speeltoestel is geschikt voor maximaal 6 kinderen waarbij een leeftijd vanaf 4 tot maximaal 14 jaar is toegestaan.
- Het leeftijdsverschil tussen de gebruikers op het speeltoestel dient zo gering mogelijk te zijn om botsingen te voorkomen.
- De maximale lengte van de gebruiker is 1.80 meter.
- Dit speeltoestel mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon, deze moet ook als dusdanig herkenbaar en geïnstrueerd zijn.
- Het gebruik van schoenen, scherpe voorwerpen, voedsel of drinken op dit speeltoestel is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan om op de zijwanden te klimmen.
- Het is niet toegestaan om te worstelen of elkaar te duwen van of op het speeltoestel.
- Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het speeltoestel niet gebruikt worden.
- Bij stroomuitval of plotseling drukverlies dienen alle gebruikers onmiddellijk het speeltoestel te verlaten.

Let op: U dient het speeltoestel na gebruik schoon en droog retour aan te bieden. Tevens dient het speeltoestel correct opgevouwen te worden na gebruik!

Wat heeft u van Amuserent ontvangen:

- Speeltoestel met spanriem er omheen om deze samen te houden
- Blower 220 V met geaarde stekker
- Grondzeil
- Verankerpen
- Handleiding


Handleiding Springkussen Unicorn Slide

Opbouwen van het speeltoestel:

Opbouwen en afbreken dient met minimaal 2 personen te gebeuren.

TIP: Voordat u het springkussen helemaal uitrolt, let even op hoe deze is opgerold. Niet correct opgevouwen retour bezorgen wordt ingehouden van de borg voor een bedrag van € 25,00.

1. Kies een locatie uit met een vademende ondergrond zoals bij voorkeur gras.
2. Controleer de ondergrond op scherpe delen. Let ook op takken, muurtjes e.d.
3. Rol het grondzeil uit.
4. Plaats het opgerolde speeltoestel op het grondzeil.
5. Verwijder de eventuele transportzak en maak spanriem om speeltoestel los.
6. Rol het springkussen van achteren naar voren uit.
7. Klap de linker- en rechterkant naar buiten.
8. Maak de sluitingen van de luchtuitlaten dicht. Deze zit aan de achterkant naast de lange slurf en aan de linker zijkant bij de uitgang van de glijbaan.
9. Plaats de blower en maak deze goed vast aan de luchtinlaat van het speeltoestel. Let op dat de luchtinlaat niet helemaal verdraaid zit.
10. Steek de stekker van de blower in het stopcontact, het springkussen vult zich nu met lucht.
11. Plaats de verankerpennen zodat het speeltoestel niet meer kan verschuiven.
12. Controleer of alles juist en veilig geplaatst is. Controleer het speeltoestel op beschadigingen en geeft deze door aan Amuserent Sittard
13. Veel plezier! Het speeltoestel is klaar voor gebruik!



Handleiding Springkussen Unicorn Slide

Afbreken van het speeltoestel:

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle gebruikers er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven.

Maak het springkussen schoon om extra kosten te voorkomen!

1. Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen.
2. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel de vulbuis los.
3. Maak alle 2 de sluitingen open.
4. Verwijder de verankerpenen en berg deze op.
5. Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders lukt het niet om deze netjes op te rollen.
6. Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat. (foto 1)
7. Vouw de linker zijkant een stukje terug zodat deze gelijk valt met de glijbaan (foto 2)
8. Vouw deze linker nog eens dubbel zodat deze tot aan het midden ligt (foto 3)
9. Vouw de rechter zijkant er overheen zodat er een strook van 1 meter ligt. (foto 4)
10. Leg nu de spanriem al achter onder het springkussen, 1 meter er onder en de andere meter steekt uit. (foto 5)
11. Rol (NIET VOUWEN) de strook nu strak op van voor naar achteren, richting de spanriem. Laat 1 persoon alles plat drukken vóór de rol en 1 of 2 personen rollen de strook strak op. (foto 6)
12. Doe de spanriem om het springkussen zodat deze niet meer uit elkaar valt. (Foto 7)



Handleiding Springkussen Unicorn Slide



Handleiding Springkussen Unicorn Slide

Schade / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:

Controleer het springkussen na het opbouwen met een op schade. Meld schade direct bij Amuserent op telefoonnummer 06-41897632.

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet correct retour bezorgen van het speeltoestel.

Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen.	€ 50,00
Extreme vervuiling per uur arbeid	€ 35,00
Niet correct opgevouwen	€ 25,00
Blower manco	€ 225,00
Grondzeil manco	€ 15,00
Grondpennen manco	€ 50,00
Gebruikershandleiding manco	€ 15,00
Scheur in speeltoestel	Via expert
Speeltoestel compleet manco / gestolen	€ 2000,00

U krijgt ons springkussen altijd netjes opgevouwen en schoon. Zo willen we deze ook graag retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden.

Het oprollen van het springkussen gaat het makkelijkste met 2 of 3 personen. Neem even de tijd hiervoor en u krijgt alles weer in een net pakket opgevouwen.

Als het regent op uw feestdag dan is dat zeer vervelend. Het is dan begrijpelijk dat het springkussen nat wordt en als het de hele dag regent krijgt u deze haast niet droog. Wij zullen nooit kosten in rekening brengen als het tijdens het gebruik regende!

Anders is het als u het springkussen na een droge dag buiten laat liggen na gebruik en in de nacht gaat het regenen. Het on-opgeblazen springkussen loopt dan intern vol water en is dan haast niet meer droog te krijgen. In dat geval brengen we wel € 50,00 in rekening omdat u het springkussen droog had kunnen opbergen. Bijvoorbeeld oprollen en onder het grondzeil leggen.

Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het springkussen komen dan laten wij de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie!


Handleiding Springkussen Unicorn Slide

Keurmerkinstituut

Certificaat

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Certificaat van goedkeuring afgegeven door Keurmerkinstituut (aangewezen bij ministeriële beschikking van 8 juni 2004, VGB/P&L 2478562).

Certificaat nr.:	140616	
Dossier nr.:	13291	Serie / Enkel: S
Betreft:	Unicorn	
Aanduidingen:	1812-6	
Eigenaar/houder:	JB-Inflatable B.V. Ampere 10 7942 DD Meppel	
Soort toestel:	Opblaasbaar speeltoestel met dak en glijbaantje in thema unicorn	
Fabrikant:	JB-Inflatable B.V., Meppel	
Jaar van fabricage:	2018	
Leverancier:	JB-Inflatable B.V., Meppel	
Jaar van leverantie:	2018	
Datum keuring:	12 december 2018	

Keurmerkinstituut, Groeneweg 2 te Zoetermeer, verklaart dat het bovenvermelde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Staatsblad 474, 27 september 1996). Beoordelingscriteria NEN-EN 14960: 2013.


ir. W.G. Glorie
directeur